CONTROLE DU MODULE AMPLIFICATEUR ALLUMAGE

Mettre le contact, contrôler :
- la tension **U8** sur la borne 4, (fil 2B) du module.

U8 = U Batterie

NON → Contrôler :
- la continuité du fil 2B

OUI ↓

Contact mis, contrôler :
- la tension **U9** sur la borne 1 (fil 3) du module.

U9 = U Batterie

NON → Contrôler :
- la continuité du fil 3

OUI ↓

Contact mis, contrôler :
- la tension **U10** entre les bornes 1 (fil 3) et 2 (fil M3)

U10 = U Batterie

NON → Contrôler :
- la continuité de la masse M3

OUI ↓

Actionner le démarreur,
Contrôler :
- le signal sur la borne 5 (fil 139)

U11 > 0

NON → Contrôler :
- le boîtier électronique d'allumage

OUI ↓

ECHANGE DU MODULE